



NXF Modularer Hybrid-Kühler

SOFTWAREANLEITUNG





Inhaltsverzeichnis softwareanleitung

1 Geltungsbereich 3 3 **Betrieb** 2 Steuerungslogik 4 Übersicht über den Steuerungsmodus 4 5 Auswahl des Steuerungsmodus Übersicht über die Betriebssequenz 6 Wassermanagementlogik 13 Abluftklappenbetrieb 14 3 Speicherprogrammierbare Steuerung 15 Steuerung 15 Tasten und Funktionen der Benutzeroberfläche 15 Hauptmenüs 16 Eingänge und Ausgänge 17 4 Software 18 Menü-Übersicht 18 Hauptschleife (P) 19 Benutzer-Menü (E) 20 Punktübersichtmenü (V) 24 Systeminformationen (S) 28 Uhr-Menü (C) 28 Alarmprotokolle (Aufzeichnung) 29 5 Alarme und Warnungen 30 Beschreibungen der Alarme des iPilot®-Steuerungssystems 30 Fehlerbehebungsleitfaden 31 **BMS-Kommunikation** 34 6 Kommunikationstabelle 34 7 Weitere Angaben & Informationen 37 Weitere Informationen 37 Der Service-Experte für BAC-Geräte 37



Betrieb

Ein modularer Nexus®-Hybridkühler besteht aus einem oder mehreren Modulen, jeweils mit eigenem, individuellem hCoreTM-Wärmetauscher (1), Sprühsystem (2) und EC-Lüfterantriebssystem (3). Wenn ein Modul mit Verdunstung arbeitet, wird die warme Prozessflüssigkeit (4) durch den hCore®-Wärmetauscher umgewälzt, der durch das Sprühsystem befeuchtet wird. Gleichzeitig bläst/blasen das/die EC-Lüfterantriebssystem(e) Umgebungsluft (5) nach oben durch den Wärmetauscher. Ein Teil des Sprühwassers verdunstet und kühlt die Prozessflüssigkeit, die dann das Gerät (6) verlässt. Das restliche Sprühwasser fließt zurück in die externe Wanne mit Gefälle (7), wo es gesammelt wird. Die Sprühwasserpumpe (8) wälzt das Wasser nach oben zum Sprühsystem um. Die warme gesättigte Luft (9) verlässt den Kühler über die Tropfenabscheider (10), die die Wassertröpfchen aus der Luft entfernen.





Übersicht über den Steuerungsmodus

Im folgenden Abschnitt werden die verschiedenen, in die Logik integrierten Steuerungsmodi beschrieben. Das iPilot®-Steuerungssystem hat flexible Einstellungen für die Maximierung der Wasser- und Energieeinsparungen. Die Steuerungseinstellungen können angepasst werden, um Wassereinsparungen gegenüber Energieeinsparungen zu priorisieren oder umgekehrt.

Die folgende Tabelle beschreibt die Auswahl der Betriebsarten auf Basis des vom Kunden ausgewählten Modus und der Umgebungstemperatur:



iPilot®-Steuerungssystem

ENERGIESPARMODUS

Im Energiesparmodus werden Energieeinsparungen durch Nutzung der vollen Leistung der Verdunstungskühlung maximiert. In Zeiten, in denen Umgebungstemperaturen oder Lasten von Gebäuden oder Prozessen relativ hoch sind, sind alle Sprühsysteme aller Module des modularen Nexus®-Hybridkühlers aktiv. Bei geringeren Anforderungen verringert das EC-Lüftersystem die Drehzahl, wann immer möglich, automatisch und intelligent. Wenn die Last erfüllt ist, schalten sich die Lüfter und Sprühpumpen aus.

Wenn der thermische Leistungsbedarf steigt, schalten sich die einzelnen Module nacheinander ein. Sobald alle Module eingeschaltet sind, werden alle Lüfter mit synchronisierter Drehzahl betrieben.



NEXUS®-MODUS

Im revolutionären Nexus®-Modus können Sie Wasser- und Energieeinsparungen priorisieren, um die richtige Balance aus beidem zu erreichen. Ihr Klima, Ihr Kühllastprofil und die Tarife, die Sie für Wasser und Energie zahlen, bestimmen Ihre spezifischen Einstellungen, die bei Bedarf problemlos angepasst werden können. Sie können das Verhältnis der Wasser- gegenüber den Energieeinsparungen angeben, um automatisch die richtige Balance für Ihre spezifische Situation zu erreichen.

Wenn der Bedarf steigt und thermische Leistung gefordert wird, laufen alle Lüfter gleichzeitig hoch. Sobald alle Lüfter die maximal definierte Trockenbetriebsdrehzahl erreichen, wird eine Einzelpumpe aktiviert. Zusätzliche Pumpen werden aktiviert, um den Gebäudelastbedarf zu erfüllen. Geräte, die im Verdunstungsmodus betrieben werden, modulieren die Lüfterdrehzahl, bis sie die maximale Nassbetriebsdrehzahl erreichen. Im Nexus®-Modus kann der Benutzer wählen, wie er die Energieeinsparungen und die Wassereinsparungen in Einklang bringt, indem er das iPilot®-Steuerungssystem durch Auswählen einer Programmeinstellung zwischen 1 und 7 anpasst, wobei 1 maximale Energieeinsparungen im Trockenbetrieb und 7 maximale Wassereinsparungen bedeutet.

WASSERSPARMODUS

Im Wassersparmodus werden Wassereinsparungen durch Nutzung der Trockenwirkung der hCore®-Wärmeaustauschtechnologie und Betrieb ohne Sprühwasser maximiert. Um zunehmende Lasten zu erfüllen, erhöht das EC-Lüftersystem die Drehzahl automatisch und intelligent und die Sprühpumpen werden nur aktiviert, wenn nötig (Winterschutz deaktiviert).

Im Wassersparmodus gibt es zwei Optionen:

Winterschutz deaktiviert (empfohlen): Wenn der Bedarf steigt und thermische Leistung gefordert wird, schaltet sich die einzelnen Pumpen ein, wenn der Bedarf die Leistung des Geräts im Trockenbetrieb übersteigt. Dieser Modus wird empfohlen, um sicherzustellen, dass die Wärmelast durch Verdunstungskühlung abgelehnt werden kann, falls nötig. Im kalten Klima muss bei Nexus®-Geräten, die sich im Freien befinden, die Frischwasserleitung mit Begleitheizung ausgestattet und eine Beckenheizung im Kaltwasserbecken verwendet werden. Nähere Informationen finden Sie in Softwareanleitung.

Winterschutz aktiviert: Wenn der Bedarf steigt und thermische Leistung gefordert wird, laufen alle Lüfter gleichzeitig hoch und alle Module werden nur trocken betrieben. Dieser Modus wird normalerweise genutzt, wenn die Frischwasserleitung winterfest gemacht/das Gerät bei kaltem Wetter abgeschaltet wurde und/oder die Last während der Wintermonate erheblich verringert ist.

PROTOKOLL DES LÜFTERKOMMUNIKATIONSVERLUSTS

Die Kommunikation vom EC-Lüftersystem zum iPilot®-Steuerungssystem wird ständig überwacht. Im unwahrscheinlichen Fall eines Lüftersignalverlusts über mehr als 5 Sekunden lässt die interne Programmierung des Lüftermotors die Lüfter mit der letzten bekannten Drehzahl weiterlaufen. Das iPilot®-Steuerungssystem sendet außerdem eine Alarmbenachrichtigung über den Kommunikationsverlust. Der Notbetrieb des Systems kann über das Menü des iPilot®-Steuerungssystems modifiziert werden. Weitere Informationen siehe Softwareanleitung .

Auswahl des Steuerungsmodus

Das iPilot®-Steuerungssystem ist für den Betrieb in einem der drei zuvor beschriebenen Modi gedacht. Für alle Modi steuert die Sequenzierungslogik die Lüfterdrehzahl und den Pumpenbetrieb auf Basis eines Referenzsignals und eines Sollwerts.





Gehen Sie wie folgt vor, um auszuwählen, in welchem Modus das Gerät betrieben werden soll:

- 1. Wählen Sie vom Hauptmenü aus A. Benutzermenü
- 2. Stellen Sie die Betriebsart ein, führen Sie die Autorisierung durch und legen Sie den Austrittsflüssigkeitssollwert fest

Operating condition	s E02
Operating mode	Energy saver/Nexus/Water Saver
Run authorization	ON / OFF
Leaving PfFI setpoint	xx ° C

"Operating mode": Wählen Sie die Betriebsart aus Energieeinsparung, Nexus® und Wassereinsparung aus

"Autorisierung ausführen": Aktivieren oder deaktivieren Sie das Gerät. Diese Variable kann entweder direkt auf diesem Bildschirm oder über eine BMS-Variable eingestellt werden.

"Austrittsprozessflüssigkeitssollwert": Stellen Sie den erforderlichen Sollwert der Austrittsprozessflüssigkeit ein.

Eine ausführliche Benutzeranleitung für das iPilot®-Steuerungssystem finden Sie im Nexus® Modular Hybrid Cooler Softwareanleitung.

Übersicht über die Betriebssequenz

Eine vollständige Übersicht über die kundendefinierten Eingaben in Verbindung mit der jeweiligen Sequenz finden Sie in der Softwareanleitung.

Modulbereitstellung

Modulübergangsgeschwindigkeit: Das iPilot®-Steuerungssystem bestimmt intelligent je nach Lastanforderungen, wann ein neues Modul in Betrieb genommen sollte. Diese Entscheidung basiert auf der Lüfterdrehzahl der betriebenen Module. Wenn mehr Module in Betrieb genommen werden, verringert sich diese Übergangsgeschwindigkeit, um einen konsistenten Energieverbrauch aufrechtzuerhalten, bis alle Module in Betrieb sind. Ein Beispiel der Modulbereitstellung ist unten dargestellt:



Energiesparmodus

Start von "OFF" ohne Kühlbedarf:

- Wenn sich der Bedarf verringert, schalten sich die Lüfter in einem Modul ein.
- Wenn die Lüfter in diesem ersten Modul die Mindestdrehzahl erreichen*, schaltet sich die Pumpe in diesem Modul ein (alle anderen Module sind aus).
- Wenn die Lüfter in diesem ersten nassen Modul die vom IPilot®-Steuerungssystem definierte Trocken-zu-Nass-Übergangsgeschwindigkeit erreichen, schalten sich die Lüfter und die Pumpe im zweiten Modul ein und alle Lüfter gehen zur Mindestdrehzahl.
- Diese Sequenz wird fortgesetzt, bis alle Module nass betrieben werden. Alle Lüfter passen sich dann auf dieselbe Drehzahl an, um Energieeinsparungen weiter zu maximieren.

* Die minimale Lüfterdrehzahl wird durch BAC festgelegt und maximiert Energieeinsparungen.

Start ab "ON" unter 100 % Last am Auslegungstag:

- Alle Pumpen und Lüfter schalten sich ein.
- Wenn der Bedarf sinkt, laufen alle Lüfter zurück.
- Sobald alle Lüfter die Mindestdrehzahl erreichen, schaltet sich eines der Module (Lüfter und Pumpe) aus und die betriebenen Lüfter werden entsprechenden angepasst.
- Wenn der Bedarf ausreichend sinkt, wenn die Mindestdrehzahl wieder erreicht ist, schaltet sich ein weiteres Modul aus und die restlichen Lüfter werden entsprechend angepasst.
- Dies wird fortgesetzt, bis ein Modul in der Lage ist, die Leistung aufrechtzuerhalten, oder bis keine Kühlleistung mehr erforderlich ist.

Bei Winterbedingungen (Umgebungstemperatur 1,7 °C) schaltet das iPilot®-Steuerungssystem die Pumpen automatisch ab, um ein Einfrieren zu vermeiden.



Energieeinsparungsbetriebssequenz

Nexus®-Modus



Beim Starten bleibt die Pumpe ausgeschaltet, alle Lüfter werden gemeinsam für maximale Energieeinsparungen betrieben:

- Alle Lüfter modulieren, um den Sollwert der Wasseraustrittstemperatur (kundendefiniert) zu erfüllen.
- Wenn der Bedarf steigt und alle Lüfter die maximale Trockenbetriebsdrehzahl erreicht haben, schaltet sich die Pumpe in einem der Module ein und die Lüfterdrehzahl dieses Moduls verringert sich auf die Mindestdrehzahl*.
- Nachdem ein Modul nass betrieben wird, bestimmt die maximale trockene Lüfterdrehzahlgrenze (vom Kunden definiert) jetzt, wann das nächste Modul mit dem Nassbetrieb beginnt. Dies wird als eine Skala von 1 bis 7 im Steuerungsmenü gezeigt. So kann der Kunde seine Energieeinsparung und Wassereinsparung auf die genaue Menge je nach seinen Anforderungen feineinstellen.
- Je höher Ihre Einstellung (7 = MAX), desto mehr Wasser wird gespart, indem mehr Leistung von den trocken betriebenen Modulen verwendet wird. Wenn die Einstellung gesenkt wird (1 = MIN), wird mehr von der Last auf die Module übertragen, die nass betrieben werden, was die Energieeinsparungen erhöht.
- Wenn der Bedarf weiter steigt, schaltet sich die Pumpe in einem zweiten Modul ein und alle Module, die nass betrieben werden, gehen zur Mindestdrehzahl*. Ab dann werden alle Lüfter in den Modulen, die nass betrieben werden, angepasst, um den Wasseraustrittssollwert zu erfüllen.
- Diese Sequenz wird fortgesetzt, bis die Kühllast sinkt und die Module zum Trockenbetrieb zurückkehren, um den Sollwert des Kunden zu erfüllen.

* Die minimale Lüfterdrehzahl wird durch BAC festgelegt und maximiert Energieeinsparungen.

Bei Winterbedingungen (Umgebungstemperatur 1,7 °C) schaltet das iPilot®-Steuerungssystem die Pumpen automatisch ab, um ein Einfrieren zu vermeiden.





Wassersparmodus



Beim Starten bleiben die Pumpen ausgeschaltet, alle Lüfter schalten sich ohne Mindestdrehzahl ein, um nur trocken betrieben zu werden.

Im diesem Modus gibt es zwei Optionen:

- Winterschutz aktiviert: Alle Module werden immer trocken betrieben und die Sprühpumpen bleiben ausgeschaltet, ganz gleich, ob die Geräte den Wärmelastbedarf erfüllen oder nicht. Dies dient dem absoluten Schutz des hCore® -Wärmeaustauschtechnologie vor Einfrieren.
- Winterschutz deaktiviert: Dies entspricht dem Nexus®-Modus, mit der einzigen Ausnahme, dass der Kunde die maximal zulässige Lüfterdrehzahl nicht feineinstellen kann. Für Module, die trocken betrieben werden, bleibt dies bei 100 %.

Standardmäßig ist die Winterschutzoption für den Wassersparmodus deaktiviert. Bei Winterbedingungen (Umgebungstemperatur 1,7 °C) aktiviert das iPilot®-Steuerungssystem automatisch die Winterschutzoption (alle Module werden immer trocken betrieben), um Einfrieren zu vermeiden und Wartungsarbeiten in Verbindung mit dem winterfest Machen des Geräts zu verringern sowie den zuverlässigen Betrieb zu steigern.



Wassereinsparungsbetriebssequenz

Betrieb bei kaltem Wetter

Das iPilot®-Steuerungssystem ist so gestaltet, dass es das Gerät bei Gefrierbedingungen schützt. Alle Sprühpumpen werden bei einer Umgebungstemperatur unter 1,7 °C ausgeschaltet und das Gerät wird automatisch im Wassersparmodus mit aktiviertem Winterschutz betrieben. Wenn die optionalen Beckenheizungen nicht enthalten sind:

- 1. Sobald die Umgebungstemperatur unter 1,7 °C sinkt, bleibt Wasser 1 Stunde lang im Becken und anschließend wird das Wasser entleert.
- 2. Das Frischwasser-Magnetventil bleibt geschlossen, bis die Umgebungstemperatur über 1,7 °C beträgt und Verdunstungskühlung erforderlich ist.

Wenn optionale Beckenheizungen enthalten sind, schalten sich die Beckenheizungen ein, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- 1. Sprühwasserbeckentemperatur sinkt unter 4,4 °C.
- 2. Sprühpumpen sind ausgeschaltet.
- 3. Ausreichender Wasserstand im Becken.

Wenn die Umgebungstemperatur unter 4,4 °C bleibt, bleibt Wasser für die Dauer der benutzerdefinierten, zeitbasierten Entleerung im Becken.



Beckenheizungsbetriebsequenz bei kaltem Wetter

Wassermanagementlogik

Regelmäßige Absalzung

Die Absalzung ist so eingestellt, dass sie in einem konsistenten Intervall für eine definierte Zeitdauer erfolgt. Sowohl das Intervall zwischen der Absalzung als auch die Zeitdauer der Absalzung wird vom Kunden im Menü des IPilot® -Steuerungssystems festgelegt. Regelmäßige Absalzung kann jedoch deaktiviert werden (nicht empfohlen).

Leitfähigkeitsabsalzung



Die Absalzung basiert auf dem vom Kunden festgelegten Leitfähigkeitsstand. Die Absalzung stoppt, sobald die Leitfähigkeit den vom Kunden festgelegten Differenzwert erreicht. Wenn der Leitfähigkeitssollwert des Kunden zum Beispiel 3000 Mikroohm/cm ist und die Differenz auf 500 Mikroohm/cm eingestellt wurde, würde die Absalzung beginnen, sobald die Leitfähigkeit 3000 erreicht, und stoppen, sobald sie auf 2500 reduziert ist. Der konfigurierbare Bereich des Sollwerts ist 2000 bis 4000 Mikroohm/cm.

Regelmäßige Entleerung

Das Becken wird in vom Kunden festgelegten Intervallen komplett entleert. Standard ist 24 Stunden. Die regelmäßige Entleerung kann auch deaktiviert werden (nicht empfohlen).

Abluftklappenbetrieb

Für Geräte, die mit einer Abluftklappe (PCD) ausgestattet ist, erlaubt das iPilot®-Steuerungssystem das Schließen der PCD nicht, wenn die Lüfter in Betrieb sind.



Abluftklappenbetriebsequenz



Steuerung

Die Steuerung mit integriertem Display:



Tasten und Funktionen der Benutzeroberfläche

	Alarm	Diese Taste leuchtet rot, wenn ein Alarm vorhanden ist. Nach Drücken der Taste wird die Alarmbeschreibung angezeigt.
0	Prg	Zeigt die Haupt-Untermenüs an.
う	Esc	Das Menü kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
↓ ↑	Nach oben und nach unten	Blättert durch die Optionen.
ł	Eingabe	Die vorgenommenen Änderungen werden akzeptiert.



Hauptmenüs

BENUTZERMENÜ

In diesem Menü können wichtige Systemparameter definiert werden, zum Beispiel Sollwert der Prozessaustrittsflüssigkeit, Sprache, Gerät und BMS-Konfiguration.

Siehe zusätzliche Informationen in "Benutzer-Menü (E)" auf Seite 20

PUNKTÜBERSICHT

Komponenten und Unterkomponenten können bei Start und Fehlerbehebung im manuellen Modus getestet werden.

Siehe zusätzliche Informationen in "Punktübersichtmenü (V)" auf Seite 24.

SYSTEMINFORMATIONEN

Softwareinformationen und Betriebssystemversion können abgerufen werden.

UHR-MENÜ

Dies dient dem Einrichten der Systemzeit, des Datums und der Zeitzone für verschiedene Regionen.

Main Menu 1/12 User Password
A. User Menu
B. Point Overview
C. System Info



Mair	n Menu	3/12
А.	User Menu	
в.	Point Overview	<u>.</u>
с.	System Info	

Main Menu 4/12

- B. Point Overview
- C. System Info
- D. Clock Menu

ALARMPROTOKOLLE

Systemalarm und Warninformationen können abgerufen werden.

Main	n Menu	4	10/12
н.	Unit	Config	
Ι.	App1	Config	
J.	Aları	n Logs	

Eingänge und Ausgänge

Eine detaillierte Übersicht der spezifischen Ein- und Ausgänge für Ihr Gerät finden Sie im Schaltplan im Lieferpaket.

BESCHREIBUNG DER VERWENDETEN EINGANGSKLEMMEN:

Klemme	Eingangstyp	Funktion
V1	NTC-Sensor	Messung der Flüssigkeitsaustrittstemperatur
V2	NTC-Sensor	Messung der Umgebungstemperatur
ID1	Trockenkontakt für BMS	Remote-Start/Stopp
U4	Leitfähigkeitssensor	Leitfähigkeitsmessungen im Kaltwasserbecken
U5	Analoger Eingang (0 – 10 V oder 4 – 20 mA)	Kundeneingang, zur Steuerung der Lüfterdrehzahl

BESCHREIBUNG DER VERWENDETEN AUSGANGSKLEMMEN:

Klemme	Ausgangstyp	Funktion
NO7	Trockenkontakt (O: kein Alarm/C: Alarm)	Allgemeiner Alarm



Menü-Übersicht

Menü	Bildschirm Referenz	Funktion
Hauptschleife	Ρ	Anzeige: • Gerätestatus (ON/OFF) • Flüssigkeitsauslass- und Umgebungstemperatur • Lüfterdrehzahl
Benutzer	E	 Einstellung: Betriebsautorisierung Sprache, Maßeinheit Betriebsart Sollwert der Wasseraustrittstemperatur PI-Parameter Zeitverzögerung bei Alarmmeldungen BMS-Kommunikationseinstellungen Leitfähigkeitsbasierte Absalzung Zeitbasierte Absalzung und Entleerung Das Standard-Passwort für das Benutzermenü ist "0000".
Punktübersicht	V	 Anzeigeeingabestatus (Temperaturen, Leitfähigkeitssensoren, Pumpen, Füllstandsschalter usw.) und Fehlerbehebung der Verkabelung und Komponenten im manuellen Betrieb: Pumpe(n) Lüfter Elektronisches Entleerungs-/Frischwasserventil Alarmexport Datenprotokollexport Beckenheizungen (optional)
Systeminformation	S	Anzeige der Software- und BIOS-Version.
Uhr-Menü	С	Einstellung von Datum und Uhrzeit des Systems.
Alarmprotokolle	Aufzeichnen	Alarm- und Warnhistorie von der Benutzeroberfläche.
Hersteller	Verschiedene	Dieses Menü ist passwortgeschützt und nur für autorisierte Fachleute zugänglich.
Wartung	Verschiedene	Dieses Menü ist passwortgeschützt und nur für autorisierte Fachleute zugänglich.

Hauptschleife (P)



Die Bildschirme im Hauptschleifen-Menü sind schreibgeschützt und können nicht bearbeitet werden.

Bildschirm P01

00:00	6/10/2017	P01
BAC	U/H#xxxxx	
Setpoint	0.0 C	
Tout	0.0 C	
Tamb	0.0 C	
Unit Status	ON/OFF	

Hauptbildschirm mit allgemeinen Informationen:

- Datum und Uhrzeit.
- Die Seriennummer des Geräts (schreibgeschützt)
- "Setpoint": der aktive Sollwert für die Flüssigkeitsaustrittstemperatur.
- "Tout": die gemessene Flüssigkeitsaustrittstemperatur.
- "Tamb": die gemessene Umgebungstemperatur.
- Der Gerätestatus: "ON" oder "OFF".

Hinweise

Wenn der Gerätestatus EIN lautet, reagiert das Gerät auf die Anforderung von thermischer Leistung.

Bildschirm P02

Controls Input Parameters	P02
Current Mode	"Energy Saver"
Modules in wet	i
Modules in dry	i
Controls signal - Energy saver	0 RPM
Controls signal - Water saver	0 RPM
Local Enable/Disable	ON/OFF
Bus Enable/Disable	ON/OFF

Übersicht über alle Eingänge:

- "Current mode": zeigt die aktuelle Betriebsart an, zum Beispiel "Energy saver", "Water Saver", "Nexus®".
- "Modules in wet mode": Anzahl der Module im nassen Betrieb
- "Modules in dry mode": Anzahl der Module im trockenen Betrieb
- "Control signal Energy saver": Lüfterdrehzahl Energiesparmodus
- "Control signal Water saver": Lüfterdrehzahl Wassersparmodus
- "Local Enable/Disable": der Status des Remote-Start/Stopp (Trockenkontakt zwischen Klemmen 21A und 23).
- "BUS En/Dis" der Status der BMS-gesteuerten Variablen "Run authorization" (siehe Bildschirm E02).



Bildschirm P03-P14



EC-Lüftersystem-Informationsbildschirme:

- "Fan status": "Online" oder "Offline" und Lüfteradresse: "Addr:01 and so on"
- "Fan speed": tatsächliche Lüfterdrehzahl im Betrieb
- "Power": durchschnittliche Leistung pro Lüfter
- •

Hinweise PO3-P14, für maximal 12 Lüfter an NXF-0603-x

Hinweise

Wenn ein EC-Lüftersystem den Status "Offline" anzeigt, prüfen Sie die Stromversorgung und die Modbus-Kommunkationsverkabelung zum Lüfter. Vergewissern Sie sich außerdem, dass die Lüfter korrekt adressiert werden.

Benutzer-Menü (E)

Der Bildschirm im Benutzer-Menü ist bearbeitbar. Das Standardpasswort ist "0000".

S

Bildschirm E01



- "Language": Einstellen der Sprache der Steuerung auf Englisch, Italienisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch oder Deutsch.
- "Unit system": Stellt die Maßeinheit der Steuerungen auf US, UK, CANADA, LONDON, SI ein.
- "Site": BAC-Auftragsnummer (beginnt mit "H") für die Arbeitsortreferenz.

Bildschirm E02



- "Operating mode" Wählen Sie die Betriebsart aus Energieeinsparung, Nexus® und Wassereinsparung aus.
- "Run authorization": Aktivieren oder deaktivieren Sie das Gerät. Diese Variable kann entweder direkt auf diesem Bildschirm oder über eine BMS-Variable eingestellt werden. Siehe .
- "Leaving PrFI Setpoint": Stellen Sie den erforderlichen Sollwert der Prozessaustrittsflüssigkeitstemperatur ein.

20 WWW.BALTIMOREAIRCOIL.COM

BAC

Bildschirm E02A



Für die Auswahl des Nexus®-Modus auf E02 können Wasser- und Energieeinsparungen von trocken zu nass optimiert werden, wobei "1" maximalen Energieeinsparungen entspricht und "7" maximalen Wassereinsparungen.

Bildschirm E02B



Der Wassersparmodus ist außerdem in zwei Kategorien aufgeteilt:

- Winter Guard Disabled (default): Module können bei Bedarf zum Nassbetrieb umschalten.
- Winter Guard Disabled: Module werden immer trocken betrieben.

Bildschirm E03



Optionen Aktivieren/Deaktivieren

• "Customer input": analoge Eingabe zum Steuern des Lüfters/der Lüfterdrehzahl

Bildschirm E03A



Sobald das Kundeneingabesignal aktiviert ist, kann die Art des Signals als 0-10V oder 4-20mA definiert werden. Signal umkehren – Ja/Nein





PI-Parameter: bestimmen die Reaktionsgeschwindigkeit bei Änderungen der Flüssigkeitsaustrittstemperatur.

- "Prop. Band": stellt den Wert für das Proportionalband der PI-Steuerung ein.
- "Integer Time": stellt den Wert für die Integrationszeit der PI-Steuerung ein.

Hinweise

Sorgt dafür, dass das Gerät schneller (langsamer) auf Änderungen bei der Flüssigkeitsaustrittstemperatur reagiert, indem es das Proportionalband und die Integrationszeit verringert (erhöht).

Bildschirm E05



BMS-Kommunikation: aktivieren/deaktivieren und definieren Sie den Kommunikationstyp, die Vorkühlertemperatur und Lüfterdrehzahl-Umschaltpunkte sowie Zeitverzögerungen:

- "Choose Comm Type": Keine, Modbus RTU, Modbus IP, BACnet/MSTP, BACnet/IP
- "BMS On/Off Control": Nein/Ja

Bildschirme E05 – Optionen für Modbus RTU konfigurieren

Baudrate	19200	
Address	1	
Stopbits	2	
Parity	None	
Unit of Measure	US	

Bildschirme E05 – Optionen für BACnet MSTP konfigurieren

ModBUS IP		
Unit of Measure	US/UK/SI	
ModBUS IP Port Set	t Up	
DHCP	Yes / No	
IP	192.168.1.4	
Subnet	255.255.255.0	
Gateway	192.168.1.1	
DNS	0.0.0.0	
Save	Yes / No	

Bildschirme E05 – Optionen für BACnet IP konfigurieren

Device Instance	0	
Timeout	200ms	
Command Timeout	1500ms	
Unit of Measure	US/IMP/SI	
BACnet IP Port Set U	lp	
BACnet IP Port Set U	lp Yes / No	
BACnet IP Port Set U DHCP IP	lp Yes / No 192.168.1.4	
BACnet IP Port Set U DHCP IP Subnet	p Yes / No 192.168.1.4 255.255.255.0	
BACnet IP Port Set U DHCP IP Subnet Gateway	P Yes / No 192.168.1.4 255.255.255.0 192.168.1.1	
BACnet IP Port Set U DHCP IP Subnet Gateway DNS	P Yes / No 192.168.1.4 255.255.255.0 192.168.1.1 0.0.0	





Alarmerkennungsverzögerungen:

- "Alarm delay": Zeitverzögerung für Alarme und Warnungen der EC-Lüfter.
- "Sensor alarm delay": Zeitverzögerung für Alarme vom Flüssigkeitsaustrittstemperatur- und Umgebungssensor.
- "Network comm. loss delay": Zeitverzögerung für den Kommunikationsverlust zwischen Geräten (nur verfügbar für BMS und Kundeneingabemodi).

Bildschirm E07



Notfallmanagement der EC-Lüfter:

Aktivieren Sie den Notfallbetrieb der EC-Lüfter zum Auswählen einer festen Lüfterdrehzahl, wenn die Modbus-Kommunikation zwischen der SPS und den EC-Lüftern ausfällt.

Wenn der EC-Lüfternotfallbetrieb deaktiviert ist, setzen die Lüfter den Betrieb mit der letzten bekannten Drehzahl fort.

- "Emergency mode": "ON" oder "OFF": Aktivieren oder deaktivieren Sie den EC-Lüftermodus.
- "Mode Timeout": Zeitverzögerung, bis der Notfallbetrieb der EC-Lüfter aktiviert wird.
- "Emergency Max speed": 50 % der max. zulässigen Drehzahl (einstellbar)

Bildschirm E08



Wassermanagement – Regelmäßige Absalzung:

- "Bleed enable": EIN/AUS
- "Bleed cycle": Häufigkeit der Absalzung
- "Bleed Time Limit": Dauer der Absalzung





Wassermanagement – Leitfähigkeitsbasierte Absalzung:

- "Cond Bleed Enbl": EIN/AUS
- "Wtr Cond StPt": Schwellenwert, bei dem die Absalzung beginnt
- "WtrCondPtDiff": Differenzwert, bei dem die Absalzung stoppt (Sollwert Differenz)

Bildschirm E10



Wassermanagement – Regelmäßige Absalzung:

- "Drain enable": EIN/AUS
- "Drain cycle": Zeit bis zur Entleerung

Bildschirm E11



Legen Sie das Benutzerpasswort fest und ändern Sie es.

Punktübersichtmenü (V)

Die Bildschirme im Punktübersichtsmenü wurden für die Fehlerbehebung und das Testen verschiedener Komponenten im manuellen Modus entwickelt.

-

Bildschirm V01



Betriebswerte anzeigen (schreibgeschützt)

- Prozessaustrittsflüssigkeitstemperatur
- Umgebungstemperatur
- Wasserleitfähigkeit





Bildschirm zeigt den Pumpenstatus auf Basis der Gerätekonfiguration.



Für 4 Module konfiguriertes Gerät und alle Pumpen sind normal.

Bildschirm V03



Bildschirm zeigt den Status des Beckenwasserstandsschalters und den Status des Remote-Trockenkontakts (schreibgeschützt).

- "WaterLvIHigh": Schalter für hohen Füllstand
- "WaterLvlow": Schalter für niedrigen Füllstand
- "Remote On/Off": Remote-Trockenkontakt

Bildschirm V04



Pumpenstatus und Test im manuellen Modus (Lesen/Schreiben)

- "OSV": Unser Statuswert (manueller Modus) f
 ür das Testen der Pumpe und Pumpenverkabelung schaltet den OSC-Status an der Pumpe ein.
- "CMD": Befehl, wenn das System live ist (nicht im manuellen Modus), dies sollte "ON" sein.

Hinweise

Für V04-V06: Um das System im Live-Modus zu betreiben, stellen Sie sicher, dass alle Pumpen-OSV-Status "NO" sind.

Bildschirm V05



Entleerungs- und Frischwassertest im manuellen Modus (Lesen/Schreiben)

- "OSV": Unser Statuswert (manueller Modus) f
 ür das Testen der Beckenheizung und entsprechenden Verkabelung schaltet den OSV-Status an der Beckenheizung ein. Stellen Sie sicher, dass die Steuerkonsole der Beckenheizung eingeschaltet ist.
- "CMD": Befehl, wenn das System live ist (nicht im manuellen Modus). Dies zeigt den aktuellen Status der Komponente an.





Test der Beckenheizung und Beckenheizungsverkabelung im manuellen Modus (Lesen/Schreiben). Dieser Bildschirm ist nur verfügbar, wenn die Beckenheizungsoption am Produkt gekauft wird.

- "OSV": Unser Statuswert (manueller Modus) für das Testen der Beckenheizung und entsprechenden Verkabelung schaltet den OSV-Status an der Beckenheizung ein. Stellen Sie sicher, dass die Steuerkonsole der Beckenheizung eingeschaltet ist.
- "CMD": Befehl, wenn das System live ist (nicht im manuellen Modus). Dies zeigt den aktuellen Status der Komponente an.

Bildschirm V07



Exportieren von Systemalarm/-warnung

- File destination: Angabe des Ziels
- File name: AI_EXPORT_00
- Confirm: JA/NEIN

Hinweise

Für V07-V08: Für das Exportieren der Datei zum USB-Stick schalten Sie den Haupttrennschalter an der Steuerkonsole und der Haupttür aus und stecken den USB-Stick in die Steuerung. Schließen Sie die Haupttür, schalten Sie den Haupttrennschalter ein und exportieren Sie die Datei. Gehen Sie beim Entfernen des USB-Sticks von der Steuerung genauso vor.

Bildschirm V08



Exportieren der Systemdaten-Protokollhistorie

- "File destination": Angabe des Ziels
- "File reference": 00
- "Confirm": JA/NEIN





Das gesamte System kann durch Aktivierung des manuellen Modus von diesem Bildschirm aus offline genommen werden.

Im Live- oder manuellen Modus befolgen Sie die System-/Komponentensicherheitsprotokolle.



Um das System im Live-Modus zu betreiben, stellen Sie sicher, dass der manuelle Betrieb deaktiviert ist und der OSV-Status an allen Komponenten auf allen anderen Bildschirmen "NO" ist.

Bildschirm V10

Comotatua			Offling
Constatus			Omme
Speed: Enable fan:	0 Yes/No	RPM	
Status:		Close	

Zum Testen der Lüfter im manuellen Modus:

- Schalten Sie das System von Bildschirm V09 aus in den manuellen Modus.
- Wählen Sie den Lüfter aus.
- Auf dem nächsten Bildschirm geben Sie die Lüfterbetriebsdrehzahl an.
- Klicken Sie auf Esc, um den Bildschirm zu verlassen.
- Nach dem Testen schalten Sie den Lüfter durch Eingabe einer Drehzahl von "0" aus.
- Im Live- oder manuellen Modus befolgen Sie die System-/Komponentensicherheitsprotokolle.

Bildschirm V11



Dieser Bildschirm wird im Werk eingestellt und gesperrt.

Bildschirm V12



Dieser Bildschirm wird im Werk eingestellt und gesperrt.



Point Set Menu V13 Digital Out

Dieser Bildschirm wird im Werk eingestellt und gesperrt.

Systeminformationen (S)

Die Bildschirme im Systeminfo-Menü sind schreibgeschützt und können nicht bearbeitet werden.

Bildschirm S01



- "SW Ver.": Aktuelle installierte Softwareversion
- "OS Ver.": Betriebssystemversion
- "BOOT Ver.": Aktuelle Bootversion

Bildschirm S02



- "Board type": Steuerungstyp
- "Board size": Steuerungsgröße
- "Board temp": 32 °C
- "Ret mem writes": Anzahl der Speicherschreibvorgänge
- "Main task": 200 ms 5,0 cps

Uhr-Menü (C)



Date/Time change		C01
Format: Date: Hour: Day:	MM/DD/YY 3/5/2019 16:22:00 Monday	

- "Format": Ändern des Datumsformats
- "Date": 00:00:00
- "Hour": 00:00:00
- "Day": Tag

Bildschirm C02



- "Current": aktuelle Zeitzone
- "New time zone": 00:00:00
- "Update time zone": Ja/Nein

Alarmprotokolle (Aufzeichnung)

Die Bildschirme in den Alarmprotokollen sind bearbeitbar.

Bildschirmaufzeichnung:01



- "Alarm number": Alarmnummer
- "Time": Zeit des Alarms
- "Date": Datum des Alarms
- "Alarm type": Alarmbeschreibung
- "Event": Start/Betrieb





Beschreibungen der Alarme des iPilot®-Steuerungssystems

Das iPilot®-Steuerungssystem wurde mit Alarmen und Benachrichtigungen entwickelt, die den Betriebsstatus angeben und sicherstellen sollen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

Alarme/Warnungen	Тур	Rand	Beschreibung	Kommentare
Al_retain	Zurücksetzen des Benutzers	Positiv	Fehler bei der Anzahl der zu behaltenden Speichereinträge	Alarm
AI_Err_retain_write	Zurücksetzen des Benutzers	Positiv	Fehler beim Behalten der Speichereinträge	Alarm
AI_Offline_EBM_n	Autom. Zurücksetzen	Positiv	Offline EBM n	Alarm
AI_PhaseFault_EBM_n	Zurücksetzen des Benutzers	Positiv	Phasenfehler EBM n	Alarm
AI_MotBlocked_EBM_n	Zurücksetzen des Benutzers	Positiv	Motor blockiert EBM n	Alarm
AI_MotSuperHeating_EBM_n	Zurücksetzen des Benutzers	Positiv	Motorüberhitzung EMB n	Alarm
AI_IntCircSuperHeat_EBM_n	Zurücksetzen des Benutzers	Positiv	Intern. Kreislaufüberhitzung EBM n	Alarm
AI_CommunicationErr_EBM_n	Zurücksetzen des Benutzers	Positiv	Kommunikations- fehler EBM n	Alarm
AI_CableBreak_EBM_n	Autom. Zurücksetzen	Positiv	Kabelbruch EBM n	Alarm
Al_IceProtection_EBM_n	Autom. Zurücksetzen	Positiv	Eisschutz EBM n	Alarm
AI_HeatMotStopped_EBM_n	Autom. Zurücksetzen	Positiv	Heizung: Motorstopp EBM n	Alarm
AI_EnergySavingMode	Autom. Zurücksetzen	Positiv	Temperatur kann im ES-Modus nicht aufrechterhalten werden	Benachrichtigung
AI_DryWetModeDryAlm	Autom. Zurücksetzen	Positiv	Temperatur kann im DW- Trockenmodus nicht aufrechterhalten werden	Benachrichtigung

Alarme/Warnungen	Тур	Rand	Beschreibung	Kommentare
AI_DryWetModeWetAIm	Autom. Zurücksetzen	Positiv	Temperatur kann im DW- Nassmodus nicht aufrechterhalten werden	Benachrichtigung
Al_DryMode	Autom. Zurücksetzen	Positiv	Temperatur kann im Trockenmodus nicht aufrechterhalten werden	Benachrichtigung
Al_WaterHighLvl	Autom. Zurücksetzen	Positiv	Hoher Wasserstand	Benachrichtigung
AI_WaterLowLvI	Autom. Zurücksetzen	Positiv	Niedriger Wasserstand	Alarm
AI_AmbientTempLow	Autom. Zurücksetzen	Positiv	Umgebungstemperatur niedrig	Benachrichtigung
AI_ColdWeatherActive	Autom. Zurücksetzen	Positiv	Programm bei kaltem Wetter aktiviert	Benachrichtigung
AI_LvgWaterTempHigh	Autom. Zurücksetzen	Positiv	Obere Temperaturgrenze	Benachrichtigung
AI_LvgWaterTempLow	Autom. Zurücksetzen	Positiv	Untere Grenze der Wasseraustrittstemperatur	Benachrichtigung
AI_BasinWaterTempHigh	Autom. Zurücksetzen	Positiv	Obere Grenze der Beckenwassertemperatur	Benachrichtigung
AI_BasinWaterTempLow	Autom. Zurücksetzen	Positiv	Untere Grenze der Beckenwassertemperatur	Benachrichtigung
AI_WtrCondSensorHigh	Autom. Zurücksetzen	Positiv	Obere Grenze des Wasserleitfähigkeitssensors	Benachrichtigung
AI_LWT_ProbeErr	Autom. Zurücksetzen	Positiv	Fehler des LWT-Fühlers	Alarm
AI_OAT_ProbeErr	Autom. Zurücksetzen	Positiv	Fehler des Außenlufttemperaturfühlers	Alarm
AI_CustomerInputErr	Autom. Zurücksetzen	Positiv	Kundeneingabefehler	Alarm
AI_FlowSwitch	Autom. Zurücksetzen	Positiv	Durchflussschalteralarm	Alarm
AI_PumpmFault	Zurücksetzen des Benutzers	Positiv	Pumpe m-Fehler	Alarm
Al_FanCritical	Zurücksetzen des Benutzers	Positiv	Kritischer Einzelzellenalarm – Zelle prüfen	Alarm

Fehlerbehebungsleitfaden



	Problem	Mögliche Ursache	Lösung
			Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
			Überprüfen Sie am Haupttrennschalter, ob das Gerät mit Strom versorgt wird.
		Kein Strom an den Lüftern	Überprüfen Sie durch Kontrollieren der Klemmen, ob die einzelnen Lüfter mit Strom versorgt werden.
			Kontrollieren Sie alle Klemmen auf Festigkeit.
			Kontrollieren Sie die Stromkabel am Lüftergehäuse.
Lüfte	Lüfter läuft nicht		Kontrollieren Sie alle Klemmen am Modbus-Modul auf Festigkeit.
		Interner Lüfterfehler	Prüfen Sie den Lüfteralarm an der HMI der Steuerungen auf interne Lüfterfehler.
		Kontrollieren Sie mit einem Messgerät die Steuerspannung an den Klemmen V-10V oder mA nach Steuersignal.	Kontrollieren Sie mit einem Messgerät die Steuerspannung an den Klemmen V-10V oder mA, je nach Steuersignal.
			Vergewissern Sie sich, dass das Lüfterdrehzahl- Steuersignal zum Gerät gesendet wird.
	Lüfter dreht sich rückwärts	Lüfter ist ausgeschaltet/defekt.	Schalten Sie das Gerät aus. Warten Sie, bis alle Lüfter komplett angehalten haben. Kontrollieren Sie alle Trennschalter und Stromanschlüsse. Starten Sie das Gerät neu und vergewissern Sie sich, dass alle Lüfter funktionsfähig sind, und vergewissern Sie sich, dass die Lüfter sich in die richtige Richtung drehen. Falls nicht, wenden Sie sich an Ihre zuständige BAC-Vertretung.
			Stellen Sie sicher, dass das Kommunikationskabel an Port J26 an die Steuerung angeschlossen ist.
	Lüfter reagiert nicht auf Steuersignal	Kommunikationsfehler	Vergewissern Sie sich, dass das Kommunikationskabel nicht abgeschnitten oder beschädigt ist.
			Vergewissern Sie sich, dass das Kommunikationskabel richtig an den Lüftermotor angeschlossen ist.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung		
	Falscher Sollwert	Prüfen Sie den Sollwert der Prozessaustrittsflüssigkeitstemperatur an der Steuerung und die Betriebsart. Die Sprühpumpe läuft nur, wenn die Umgebungstemperatur über 1,7°C liegt. Nähere Informationen siehe "Betrieb bei kaltem Wetter" in Softwareanleitung		
		Vergewissern Sie sich, dass das Frischwasser- Magnetventil mit Wasser versorgt wird.		
Kein Sprühwasser oder Pumpe	Keine Wasserversorgung	Prüfen Sie die Frischwasser-Magnetventile und reinigen Sie sie bei Bedarf.		
autnont		Prüfen Sie das Frischwasserventil und die Schwimmeranordnung durch manuelles Anheben und Absenken des Schwimmers.		
	Pumpenfehler	Kontrollieren Sie die Pumpenspannung und prüfen Sie, ob die Pumpe im manuellen Modus korrekt arbeitet.		
	Pumpensiebfehler	Reinigen Sie das Pumpensieb vierteljährlich.		
	Wasserverteilung verstopft	Reinigen Sie die Sprüharme und Düsen; nähere Informationen siehe Softwareanleitung.		
	Keine Einhaltung der Wartungsintervalle	Prüfen Sie die Wasserverteilung, EC-Lüftersysteme und die Prozessflüssigkeitsmenge.		
Geringe Leistung	Gerät arbeitet nicht	Vergewissern Sie sich, dass der Sollwert der Austrittsflüssigkeitstemperatur dem gewünschten Wert entspricht. Vergewissern Sie sich, dass das System nicht im manuellen Modus und OSV (Abweichungswert) für den Status für alle Komponenten "NO" ist. Nähere Informationen finden Sie unter iPilot®-Steuerungssystem in Softwareanleitung.		
Kalkhildung an hCore® -	Hartes Wasser	Vergewissern Sie sich, dass der Leitfähigkeitsollwert dem gewünschten Wert entspricht. Vergewissern Sie sich, dass das System nicht im manuellen Modus und OSV (Abweichungswert) für den Status für alle Komponenten "NO" ist. Nähere Informationen finden Sie unter iPilot®- Steuerungssystem in Softwareanleitung.		
Wärmeaustauschtechnologie		Erhöhen Sie die Häufigkeit oder Dauer der Absalzung durch Anpassen entweder im zeitbasierten oder leitfähigkeitsbasierten Absalzungmodus.		
	Defektes Entleerungsventil	Vergewissern Sie sich, dass das Entleerungsventil sich in Reaktion auf das iPilot®-Steuerungssystem zu 100 % öffnet und schließt.		
Corët orboitat in kainar dar	BMS-Kommunikation	Überprüfen Sie die BMS-Verkabelung und Konfiguration.		
Betriebsarten oder System schaltet sich nicht ein	Manueller Modus ist aktiviert. OSV- Status der Komponenten ist "YES".	Schalten Sie den manuellen Modus aus. Vergewissern Sie sich, dass der OSV-Status (Statusabweichungswert) für alle Komponenten "NO" ist.		

BA

NXF

6

BMS-KOMMUNIKATION

Kommunikationstabelle

Punkthoschroihung	Variablo	ModBU S	BACnet	Datenty	Lesen/Schreib	Kommontar
runkibeschreibung	Vallable	Adress e	ID	р	en	Kommentar
Anz. der Zellen	No_Cells	30901	1401	INT	R	16
Anz. der laufenden Pumpen	No_PumpsRnng	30906	1406	INT	R	16
Flüssigkeitstemperatur	LWtrTemp.PVal	30121	1501	REAL	R	°F/°C
Außentemperatur	OutTemp.PVal	30123	1502	REAL	R	°F/°C
Leitfähigkeitssensor	WtrCondSensor.PVal	30125	1503	REAL	R	μΩ/cm
Durchschnittliche Lüfterdrehzahl (trocken)	ActlFanSpeed	30201	1504	REAL	R	U/min (Nexus®-Modus, Wassersparmodus)
Durchschnittliche Lüfterdrehzahl (nass)	ActlFanSpeedWet	30205	1506	REAL	R	U/min (Nexus®-Modus, Energiesparmodus, Wassersparmodus)
Durchschnittliche Lüfterleistung (trocken)	FanCurrPwrDry	30203	1505	REAL	R	Watt/PS (Nexus®-Modus, Wassersparmodus)
Durchschnittliche Lüfterleistung (nass)	FanCurrPwrWet	30207	1519	REAL	R	Watt/PS (Nexus®-Modus, Energiesparmodus, Wassersparmodus)
Lüfterdrehzahl 112	ActlFanSpeedInfo[112]	30911 30934	150715 18	REAL	R	U/min (jeweils 2 Register)
Lüfterleistung 112	EBMpapstFan_x_ Mng.BMSCurrentPower	30951 30974	152115 32	REAL	R	Watt/PS (jeweils 2 Register)
Lüfterstatus 112	EbmpabstFan_x_Mng. Online_EBM_1	10201 10212	120112 12	BOOL	R	Online/Offline
Allgemeiner Alarm Lüfter 112	AI_CommonAlm_Fanx. Aktiv	10301 10312	122112 32	BOOL	R	Normal/Fehler
Remote-Eingabe	Remote.PV	10221	1213	BOOL	R	Ein/Aus
Module in Betrieb (nass)	UnitLogic.No_EvapCell	30903	1403	UINT	R	Anzahl der Module im nassen Betrieb
Module in Betrieb (trocken)	UnitLogic.NO_DryCell	30904	1404	UINT	R	Anzahl der Module im trockenen Betrieb
Betriebsart	BMSModeSW	40906	1701	UINT	R/W	Nexus®- Modus/Energiesparmodus/Wasserspar modus
Leitfähigkeitssollwert	UnitLogic.BMSWtrCon d-StPt	40907	1602	REAL	R/W	μΩ/cm (Standard gemäß BAC- Wasserqualitätsrichtlinien)
Leitfähigkeitsdifferenzsoll wert	UnitLogic.BMSWtrCon d-DiffStPt	40909	1603	REAL	R/W	μΩ/cm, Wert erhöhen (verringern), um Häufigkeit der Absalzung zu verringern (erhöhen)
Leitfähigkeit aktivieren	BMS_WMCondEnble	902	1302	BOOL	R/W	Leitfähigkeitsbasierte Absalzung aktivieren/deaktivieren
Flüssigkeitstemperatursoll wert	BMSLWTStPt	40911	1601	REAL	R/W	Sollwert der Prozessaustrittsflüssigkeit
Gerätestatus	UnitStatus	30907	1402	DINT	R	Ein/Aus
BAC-Gerätenummer	BACUnitNo	30905	1405	UDINT	R	Uxxx

	ModBU				
Variable	S Adress e	BACnet ID	Datenty p	Lesen/Schreib en	Kommentar
BMS_ WMTmBleedEnble	903	1303	BOOL	R/W	Zeitbasierte Absalzung aktivieren/deaktivieren
BMS_WMDrainEnble	904	1304	BOOL	R/W	Zeitbasierte Entleerung aktivieren/deaktivieren
BMS_WMTimeBleed	40913	1702	UINT	R/W	Std., Häufigkeit der zeitbasierten Absalzung
BMS_ WMTimeBleedLmt	40914	1703	UINT	R/W	Std., Dauer der zeitbasierten Absalzung
BMS_WMTimeDrain	40915	1704	UINT	R/W	Std., Häufigkeit der zeitbasierten Entleerung
OnOffUnitMng.BMSOn Off	901	1301	BOOL	R/W	Aktiviert BMS-Kommunikation
BMS_CustomerEnable	905	1305	BOOL	R/W	Aktiviert den Gerätebetrieb über BMS- Kommunikation
Inputs.BMS_Cust_Typ	906	1306	BOOL	R/W	010 V oder 420 mA
Inputs.BMS_Cust_Typ_ Rev	907	1307	BOOL	R/W	10V0V
AI_PCDHoodAIm	10353	1253	BOOL	R	Alarm für PCD-Fehler
BMSNexusLmt	40916	1705	UINT	R/W	Max. zulässige Drehzahl für Module im trockenen Betrieb; für Einsparungen bei Energie (Wasser) verringern/erhöhen
BMSWinterGuard	911	1311	BOOL	R/W	Aktivieren (deaktivieren), um den Nassbetrieb zur Erfüllung des Bedarfs zu erlauben (zu verbieten)
PumpX.PVal	10801 10806	180118 06	BOOL	R	Ein/Aus
AI_PumpXFault.Active	10807 10812	180718 12	BOOL	R	Alarm für Pumpenfehler
BMS_UnitofMeasure	40922	1710	USINT	R/W	Maßeinheit
AlarmMng.AlrmResBy- Bms	912	1312	BOOL	R/W	Manuelles Zurücksetzen der Alarme
AI_ EnergySavingMode.Acti ve	10341	1241	BOOL	R	Hitzelast kann nicht erfüllt werden
AI_ DryWetModeDryAlm.Ac tive	10342	1242	BOOL	R	Hitzelast kann nicht erfüllt werden, wenn alle Module trocken betrieben werden
AI_ DryWetModeWetAIm.A ctive	10343	1243	BOOL	R	Hitzelast kann nicht erfüllt werden, wenn alle Module nass betrieben werden
AI_DryMode.Active	10344	1244	BOOL	R	Hitzelast kann nicht erfüllt werden, wenn alle Module nass betrieben werden
AI_WaterHighLvI.Active	10345	1245	BOOL	R	Wasserstand ist zu hoch
AI_WaterLowLvI.Active	10346	1246	BOOL	R	Wasserstand ist zu niedrig
	VariableBMS_ WMTmBleedEnbleBMS_WMDrainEnbleBMS_WMDrainEnbleBMS_WMTimeBleedLmtBMS_WMTimeDrainOnOffUnitMng.BMSONOffBMS_CustomerEnableInputs.BMS_Cust_TypRevAl_PCDHoodAlmBMSWinterGuardBMS_WITErGuardBMS_UNITERGUARDBMSWinterGuardPumpX.PValAl_PumpXFault.ActiveBMS_UnitofMeasureAlarmMng.AlrmResBy-BMS_UnitofMeasureAlarmMng.AlrmResBy-BMS_UnitofMeasureAlarmMng.AlrmResBy-BMS_UnitofMeasureAl_ PryWetModeDryAlm.ActiveAl_ DryWetModeActiveAl_ DryWetModeLactiveAl_ DryWetModeLactiveAl_NAl_WaterHighLvI.ActiveAl_WaterLowLvI.ActiveAl_WaterLowLvI.ActiveAl_WaterLowLvI.Active	VariableModBU S Adress eBMS_mBeedEnble903BMS_WMDrainEnble904BMS_WMTimeBleedLmt40913BMS_MMTimeDrain40913BMS_WMTimeDrain901BMS_WMTimeDrain901BMS_CustomerEnable907Inputs.BMS_Cust_Typ906Inputs.BMS_Cust_Typ907Al_PCDHoodAIm10353BMSWinterGuard9011BMSWinterGuard10801:Al_PUMPXFault.Active10801:BMS_UnitofMeasure40922AlamMng.AlrmResByc912AlarengySavingMode.Active10342Al_DryWetModeWetAImAA10343Al_DryMode.Active10344Al_NaterHighLvI.Active10344Al_WaterLowLvI.Active10344	VariableModBU SceBACnet IDBMS_WMTmBleedEnble9031303BMS_WMDrainEnble9041304BMS_WMDrainEnble9041702BMS_WMTimeBleed409131702BMS_WMTimeDrain409141703BMS_WMTimeDrain9011301BMS_WMTimeDrain9011301BMS_CustomerEnable9051305Inputs.BMS_Cust_Typ9071307ALPCDHoodAlm103531253BMSWinterGuard9111311PumpX.PVal10801180118AL_PUmpXFault.Active108021710AlarmMng.AlrmResBy- ms9121312Al_nopticeGuard103411241Al_pumpXFault.Active103421243Al_nopticeGuard103431243Al_nopticeGuard103441243Al_nopticeGuard103441244Al_nopticeGuard103441244Al_nopticeGuard103441244Al_nopticeGuard103441244Al_nopticeGuard103441244Al_nopticeGuard103441244Al_nopticeGuard103451245Al_nopticeGuard103451245Al_nopticeGuard103451245Al_nopticeGuard103451245Al_nopticeGuard103451245Al_nopticeGuard103451245Al_nopticeGuard103451245Al_nopticeGuard103451245Al_nopticeGuard10345<	VariableModBU SceBACnet SCDatenty pBMS_ WMTmBleedEnble9031303BOOLBMS_WMDrainEnble9041304BOOLBMS_WMDrainEnble409131702UINTBMS_ WMTimeBleedLmt409151703UINTBMS_CUMMTimeDrain409151704UINTOnOffUnitMng.BMSOn Off9011301BOOLInputs.BMS_Cust_Typ9061306BOOLInputs.BMS_Cust_Typ9071307BOOLInputs.BMS_Cust_Typ9071307BOOLInputs.BMS_Cust_Typ9071307BOOLInputs.BMS_Cust_Typ9071307BOOLInputs.BMS_Cust_Typ9071307BOOLBMSNexusLmt108061705UINTBMS_UniterGuard108071311BOOLMS_UniterGuard108071312BOOLMS_UniterMaesure409221710USINTAl_PumpXFault.Active103421242BOOLMI_mMS_AlrmResBY DryWetModeDryAlm.Ac103431243BOOLAl_DryMode.Active103441244BOOLAl_DryWetModeWtAImA Cive103441244BOOLAl_DryMode.Active103451245BOOLAl_MaterHighLvI.Activ103451245BOOLAl_WaterHighLvI.Active103451246BOOL	VariableModBU SeriesBACnet IDDatenty Lesen/SchreibBMS WMTmBleedEnble9031303BOOLR/WBMS_WMDrainEnble9041304BOOLR/WBMS_WMTimeBleed409131702UINTR/WBMS_MMTimeBleed409141703UINTR/WBMS_MMTimeDrain409151704UINTR/WBMS_MMTimeDrain409151704UINTR/WDOOFUnitMng.BMSO9011301BOOLR/WDNGFUNITMORATION9011301BOOLR/WInputs.BMS_Customer9051305BOOLR/WInputs.BMS_Customer9071307BOOLR/WInputs.BMS_Customer9071307BOOLR/WInputs.BMS_Customer10361705BOOLR/WInputs.BMS_Customer103611311BOOLR/WInputs.BMS_Customer108021705BOOLR/WInputs.BMS_Customer108021311BOOLR/WInputs.BMS_Customer108021311BOOLR/WInputs.BMS_Customer108021312BOOLR/WInputs.BMS_Customer108021311BOOLR/WInputs.BMS_Customer108021312BOOLR/WInputs.BMS_Customer108021312BOOLR/WInputs.BMS_Customer108021312BOOLR/WInputs.BMS_Customer13812BOOLR/WInputs.BMS_Cust



Punktbeschreibung	Variable	ModBU S Adress e	BACnet ID	Datenty p	Lesen/Schreib en	Kommentar
Alarm wegen aktivem kaltem Wetter	AI_ ColdWeatherActive.Acti ve	10348	1248	BOOL	R	Gerät wurde in den Trockenmodus geschaltet (unter 1,7 °C im nassen Betrieb)
Nachricht über hohe Wasseraustrittstemperatu r	AI_ LvgWaterTempHigh.Act ive	10349	1249	BOOL	R	Wasseraustrittstemperatur ist über 48,9 °C
Alarm wegen niedriger Wasseraustrittstemperatu r	AI_ LvgWaterTempLow.Acti ve	10350	1250	BOOL	R	Wasseraustrittstemperatur ist unter 0 °C
Meldung wegen kritischer Einzelzelle	AI_FanCritical.Active	10352	1252	BOOL	R	Ein Modul wird betrieben, um die erforderliche thermische Leistung aufrechtzuerhalten



Weitere Informationen

REFERENZLITERATUR

- Eurovent 9-5 (6) Recommended Code of Practice to keep your Cooling System efficient and safe. Eurovent/Cecomaf, 2002, 30p.
- Guide des Bonnes Pratiques, Legionella et Tours Aéroréfrigérantes. Ministères de l'Emploi et de la Solidarité, Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie, Ministère de l'Environnement, Juin 2001, 54p.
- Voorkom Legionellose. Minsterie van de Vlaamse Gemeenschap. Dezember 2002, 77p.
- Legionnaires' Disease. The Control of Legionella Bacteria in Water Systems. Health & Safety Commission. 2000, 62p.
- Hygienische Anforderungen an raumlufttechnische Anlagen. VDI 6022.

INTERESSANTE WEBSITES

Baltimore Aircoil Company	www.BaltimoreAircoil.com
BAC Service website	www.BACservice.eu
Eurovent	www.eurovent-certification.com
European Working Group on Legionella Infections (EWGLI)	EWGLI
ASHRAE	www.ashrae.org
Uniclima	www.uniclima.fr
Association des Ingénieurs et techniciens en Climatique, Ventilation et Froid	www.aicvf.org
Health and Safety Executive	www.hse.gov.uk

ORIGINALDOKUMENTATION

Dieses Handbuch wurde ursprünglich in Englisch verfasst. Übersetzungen werden Ihnen als Dienstleistung geliefert. Bei Diskrepanzen hat der englische Originaltext Vorrang vor der Übersetzung.

Der Service-Experte für BAC-Geräte

Wir bieten maßgeschneiderte Dienstleistungen und Lösungen für BAC-Kühltürme und -Anlagen.

- Original-Ersatzteile und Füllung für einen effizienten, sicheren und ganzjährig zuverlässigen Betrieb.
- Servicelösungen vorbeugende Wartung, Reparaturen, Überholungen, Reinigung und Desinfektion f
 ür einen zuverlässigen, störungsfreien Betrieb.
- Upgrades und neue Technologien sparen Sie Energie und verbessern Sie die Wartung durch Upgrades Ihres Systems.
- Lösungen für die Wasseraufbereitung Geräte zur Bekämpfung von Korrosionsablagerungen und der Vermehrung von Bakterien.

Weitere Einzelheiten können bei der zuständigen BAC Vertretung gerfragt werden oder auf www.BACservice.eu





BAC

L	





BAC

L	





BAC

L	

KÜHLTÜRME

KÜHLTÜRME MIT GESCHLOSSENEM KREISLAUF

EISSPEICHERUNG

VERDUNSTUNGSVERFLÜSSIGER

HYBRIDPRODUKTE

TEILE, GERÄTE UND SERVICES

BLUE by nature GREEN at heart



www.BaltimoreAircoil.com Europe@BaltimoreAircoil.com

Den für Sie zuständigen Vertriebspartner finden Sie auf unserer Website.

Industriepark - Zone A, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgium

© Baltimore Aircoil International nv