Torri di raffreddamento aperte

Options and accessories

Linee di lubrificazione estese



Le linee di lubrificazione estese, con ingrassatori facilmente accessibili, si possono utilizzare per lubrificare i cuscinetti dell'albero del ventilatore. Gli ingrassatori sono ubicati nell'area del plenum, vicino al portello d'ispezione.

L'installazione di linee di lubrificazione estese

- facilita la manutenzione del sistema tutto l'anno
- aumenta l'affidabilità dell'apparecchiatura

Desideri beneficiare dei vantaggi associati alle linee di lubrificazione estese?
Per maggiori informazioni puoi rivolgerti al rappresentante BAC di zona.

This file has been generated from the BAC website on: 28/03/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/prodotti/S1500E-linee-di-lubrificazione-estese