



## Gehäuseteil

1. Tropfenabscheider
2. Sprüharme
3. Sprührohrdichtung
4. Sprühdüse & Düsendichtungen
5. Rohrbündel
6. obere Pumpenleitung
7. Schlauch & Klammern

## Wannen.-Lüftersektion

8. untere Pumpenleitung
9. Sprühpumpe  
mit Gehäuse      ohne Gehäuse      Dichtsatz
10. Sieb
11. Wasserfangsystem
12. Lufteintritts-Schutzelemente
13. Frischwasserventil & Arm
14. Schwimmerkugel
15. Heizstab
16. Thermostat Wannenheizung
17. Trockenschutz / Wassermangelschalter
18. rückwärts gekrümmte Lüfterantriebssystem (Radial)
19. Schutzgitter
20. Lüftereinlassring
21. Zugangstür & Dichtung
22. Schaltschrank



Sprühpumpe mit Gehäuse



Sprühpumpe ohne Gehäuse



Dichtsatz




15



16



17



rückwärts gekrümmte Lüfterantriebssystem (Radial) - Detail

## Kundenkontakt

Name \_\_\_\_\_  
 Unternehmen \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_  
 Email \_\_\_\_\_  
 Geräte-Typ \_\_\_\_\_  
 Seriennummer \_\_\_\_\_



Ihr BAC Kontakt

Name \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_  
 Email \_\_\_\_\_

Dies ist keine offizielle Bestellformular.

Ersatzteile für Verdunstungsverflüssiger



Anzahl variieren nach Geräte-typ.