


Options and accessories

Linee di lubrificazione estese



Le linee di lubrificazione estese, con ingrassatori facilmente accessibili, si possono utilizzare per lubrificare i cuscinetti dell'albero del ventilatore. Gli ingrassatori sono ubicati nell'area del plenum, vicino al portello d'ispezione.

L'installazione di linee di lubrificazione estese

- facilita la manutenzione del sistema tutto l'anno
- aumenta l'affidabilità dell'apparecchiatura

Desideri beneficiare dei vantaggi associati alle linee di lubrificazione estese?

Per maggiori informazioni puoi rivolgerti al [rappresentante BAC di zona](https://www.baltimoreaircoil.eu/it/prodotti/PTE-linee-di-lubrificazione-estese).