

## Guida alle parti di ricambio

### Interruttore di vibrazioni

- L'interruttore **rileva le vibrazioni eccessive della trasmissione del ventilatore** causate dalla formazione di ghiaccio sul ventilatore o da un eventuale guasto meccanico.
- Funzionamento meccanico con più opzioni per allarmi e ripristino.
- Operatività **affidabile e sicura garantita tutto l'anno**.



**Desideri beneficiare dei vantaggi associati a un interruttore che elimina le vibrazioni?** Puoi rivolgerti al [rappresentante BAC di zona](#).